



Emitter Manuel d'utilisation



Pourquoi utiliser le dispositif Emitter BEEP ?

Avec eMitter Pro, vous soutenez la lutte contre les rongeurs écologique. L'utilisation d'eMitter ne permet pas seulement un contrôle très efficace des nuisibles mais assure également qu'aucun appât toxique n'est exposé à notre environnement. Les appâts toxiques nuisent activement à la nature et à toutes les créatures qui y vivent.

Les lois sur la protection des animaux imposent que les pièges soient contrôlés au moins une fois par jour. Avec eMitter BEEP, vous n'avez plus besoin de vérifier manuellement vos pièges chaque jour mais seulement de contrôler les pièges lorsque le bruit du BEEP vous alerte. Si les pièges à rats ou à souris ne sont pas contrôlés après la capture d'un rongeur, il se peut que les animaux restent trop longtemps dans un piège. Cela crée une odeur et attire les insectes vers la carcasse du rongeur.

Le BIP d'eMitter vous avertit automatiquement de la capture d'un rongeur, tout comme une alerte incendie ou un SMS. C'est le plus moderne et le plus simple des pièges à souris ou à rats à utiliser avec notification.



Attention : Veuillez ne pas insérer d'objet pointu dans l'ouverture du haut-parleur de eMitter BEEP !

Comment l'utiliser ?

MODE DE MISE EN ROUTE

- Activez le BIP de eMitter en appuyant sur le bouton ON/OFF pendant 1 à 2 secondes. eMitter BEEP émettra 3 bips pour indiquer qu'il est actif.
- Placez soigneusement le BIP d'eMitter dans la station (pour toutes les stations et tous les pièges qui peuvent être utilisés : www.emitter.info)

Lorsqu'un rongeur est pris dans le piège, la vibration du piège active les alertes BEEP de eMitter. eMitter BEEP émet 3 bips au moment où vous attrapez le rongeur. Une fois activé, eMitter BEEP continuera à émettre 3 bips toutes les 30 secondes.

Pour désactiver, il suffit d'appuyer sur le bouton ON/OFF pendant 1 à 2 secondes et un long signal sonore sera émis pour confirmation. eMitter BEEP est maintenant désactivé et n'émettra pas de son tant que vous ne l'aurez pas redémarré. Pour réactiver eMitter BEEP, il suffit de tout recommencer (voir ci-dessus). La pile interne dure au moins 3 ans et peut être remplacée lorsqu'elle est vide. Pour la changer, veuillez ouvrir le boîtier (avec par exemple une pièce de monnaie) et insérer une nouvelle pile du même type (CR 2032).

